

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Eiskratzer

Art.-Nr. 55 72 946

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bedienung

1. Schließen Sie das Gerät am Zigarettenanzünder-Anschluss Ihres Autos an.
2. Warten Sie 2 – 3 Minuten, bis sich das Heizelement erhitzt hat.
3. Das Heizelement sollte niemals in direkten Kontakt mit Glas oder anderen Oberflächen des Autos gelangen.
4. Halten Sie den Eiskratzer mehrere Sekunden lang über die gefrorene Windschutzscheibe.
5. Sobald das Eis zu schmelzen beginnt, kratzen Sie es mit dem Kratzer ab und halten das Gerät danach über die nächste gefrorene Stelle. Halten Sie den Eiskratzer nicht länger als 2 Minuten über einer Stelle.
6. Mit dem Gummiwischer können Sie die restliche Feuchtigkeit abwischen.

Ziehen Sie den Stecker wieder aus dem Zigarettenanzünder-Anschluss und lassen Sie das Gerät 3 – 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es lagern.

Vorsicht

Das Heizelement wird sehr heiß und kann Verbrennungen oder Feuer verursachen. Seien Sie stets äußerst vorsichtig, damit das Heizelement nicht in Kontakt mit Haut, Kleidung oder Teilen der Autokarosserie kommt.

Lassen Sie den Eiskratzer niemals unbeaufsichtigt, wenn er eingesteckt ist.

Legen Sie den Eiskratzer niemals direkt auf das Glas der Windschutzscheibe oder eines anderen Bereichs der Autokarosserie.

Dieses Gerät eignet sich nicht zum Einsatz bei Plexiglas oder auf Kunststoffscheiben von Cabrios.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Elektrischer Eiskratzer

Model-Nr. MJ 725 Sn-Nr. 29/08/2012

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 61000-6-3: 2007

EN 61000-6-1: 2007

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

30.07.2012
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild